



**Logitech**<sup>®</sup> X-530

Setup Installation Instalación

**Enalish** 

#### IMPORTANT SAFETY INFORMATION



## **ELECTRIC SHOCK HAZARD**


- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Unplug the speakers from the computer and from the electrical outlet before cleaning them with a dry cloth.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- · Place the speakers in a stable location so they will not fall causing damage to the speakers or bodily harm.
- · Do not use the speakers near water, and do not immerse them in any liquid or pour any liquid on them.
- · Do not block the openings in the speaker cabinets, never push objects into speaker vents or slots because of fire or electric shock hazards, and provide sufficient space around the speakers for proper ventilation.
- · Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Operate the speakers only from the low level audio line out jack of the computer or of an audio device.

- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- For added protection during lightning storms. unplug the speakers from the electrical outlet and turn off the computer.
- Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug has been damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Refer all servicing to qualified service personnel.
- The speakers should be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the speakers from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be readily accessible.
- Do not place any form of open flame source, such as lighted candles, on the apparatus.

#### WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

Thank you for purchasing the X-530 speaker system from Logitech. Your X-530 speakers are easy to use and produce great sound. To discover more Logitech products, or if you have questions about your X-530 speakers, visit us on the web at www.logitech.com.



A. Headphone jack

C. Power light

B. System volume knob

D. Power/standby button

## Setting up your Logitech® X-530 speakers

#### Important: For your safety, set up the system before plugging it into a power source.

- Before attaching the cables to the subwoofer, position the two front satellite speakers on either side of your computer monitor about the same distance from each other as from you. Angle them to face you. The right front speaker is the control center for your system, so you will want to place it within easy reach. Place the rear left and right satellite speakers behind you and about the same distance apart as the front speakers. Position the front center channel speaker on top of your monitor or on your desk in between your monitor and keyboard. Depending on where you place your speakers, adjust the stand to direct the sound toward you.
  - For best sound quality, place the subwoofer on the floor beneath your desk. Be sure to maintain at least 6 inches of spacing around the subwoofer to allow for adequate ventilation.
- 2. Insert the colored plug from each satellite speaker into the corresponding colored jacks on the back of the subwoofer. Connect the d-sub plug from the front right speaker to the subwoofer as shown on the previous page. Carefully align the pins before inserting the plug, and screw down the connector.
- 3. A. If you have a PC and a:
  - 6, 7 or 8 channel (5.1, 6.1 or 7.1) sound card: Connect all 3 colored plugs from the audio input cable to the colorcoded jacks on the sound card.
    - 1. If iacks on your soundcard are not color coded, plug the audio input as follows:
    - green to front L/R (or #1)
    - black to rear L/R (or #2)
    - orange to center / sub (or #3)
  - 4-channel sound card: Connect the green plug from the audio input cable to your sound card's front jack and the black plug to your sound card's rear jack. Do not use the orange plug.
  - 2-channel sound card: Connect the green plug from the audio input cable to the "line out" jack on your sound card. Do not use the black or orange plugs.

#### With a 2-channel sound card you will not hear sound from the rear speakers.

B. If you have a video game console (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox™, or GameCube®):

- Connect the green, black and orange plugs from the audio input cable to the 3 stereo mini jacks on the video game adapter.
- · Connect the red and white RCA audio cables from your video game console to the RCA audio jacks to the video game adapter.
- 4. Plug the subwoofer's power cord into an electrical outlet.



#### Enjoying your Logitech® X-530 speakers

Access these controls on the right front speaker:

#### Power/Standby

Toggles between power on and standby mode.

System Volume Adjusts the overall system volume.

#### Headphone Jack

When headphones are used with your X-530 system, the speakers will mute automatically for private listening. Headphone volume is controlled by the soundcard on your computer.

#### Dolby® Digital

The X-530 speakers support Dolby® Digital sound on your PC if your 6-channel or greater sound card or DVD software can decode a Dolby® Digital soundtrack.

#### Subwoofer Volume

Located on the subwoofer. Use to adjust subwoofer volume (bass level).

#### Mounting your speakers to the wall

Your Logitech X-530 speaker satellites are wall mountable. Swivel the satellite base to desired position, and use the notch to hang your speaker on appropriate wall anchors.



#### **Specifications**

- · Total RMS Power: 70.1 Watts
  - Subwoofer: 25 watts RMS into 4 ohms at 100Hz at 10% THD clipping (total harmonic distortion)
  - Satellites: 45.1 watts RMS (2 x 7.4 w Front; 15.5 w Center: 2 x 7.4 w Rear ) into 4 ohms at 1 kHz at 10% THD dipping (total harmonic distortion)
- Total Peak Power: 140 Watts at <10% THD</li>
- System THD: Better than 0.07% THD before clipping
- Signal to noise ratio: >99 dB
- Frequency response: 40 Hz 20 kHz
- Driver Size: 2" high excursion satellites, 5.25" high excursion subwoofer
- Speaker dimensions:

Satellites: (H) 8" x (W) 2.5" x (D) 3" Center: (H) 2.5" x (W) 8" x (D) 3"

Subwoofer: (H) 11.5" x (W) 6" x (D) 9.25"

Logitech warrants that any hardware product accompanying this documentation shall be free from significant defects in material and workmarship for a period of two (2) years from the date of purchase. Logitech's limited warranty is nontriestable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary under local laws.

Remedies. Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to: (a) repair or replace the hardware, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt, or (b) refund the price paid. Any replacement hardware will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. These remedies are void if failure of the hardware has resulted from accident, abuse or missonlication.

DISCLAIMER OF WARRANTY. THE WARRANTIES EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT REPLACE ALL OTHER WARRANTIES. LOCITECH AND ITS SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINCEMENT OF THIED-PARTY RICHTS WITH RESPECT TO THE HARDWARE. NO LOCITECH DEALER, AGENT, OR EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION, EXTENSION, OR ADDITION TO THIS WARRANTY. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IMITATION OF LIABILITY, IN NO EVENT WILL LOGITECH OR ITS SUPPLIES BE LIABLE FOR ANY COSTS OF PROCLUERMENT OF SUBSTITUTE PRODUCTS OR SERVICES, LOSS FENOTES, LOSS OF INFORMATION OR DATA. OR ANY OTHER SPECIAL SUBJECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING IN ANY WAY OUT OF THE SALE OF, USE OF, OR INABILITY TO USE ANY LOGITECH PRODUCT OR SERVICE, EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO CASE SHALL LOGITECH'S AND ITS SUPPLIERS' TOTAL LIABILITY EXCEED THE ACTUAL MONEY PAID FOR THE LOGITECH PRODUCT OR SERVICE GIVING RISE TO THE LIABILITY. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. The above limitations will not apply in case of personal injury where and to the extent that applicable law requires such liability.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES





### ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION

- · Veuillez lire ces instructions.
- · Conservez ces instructions.
- · Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Débranchez les haut-parleurs de l'ordinateur et de la prise électrique avant de les nettoyer avec un chiffon sec.
- Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- Placez les haut-parleurs de manière à ce qu'ils soient stables, car toute chute risquerait de les endommager ou de causer des dommages corporels.
- N'utilisez pas les haut-parleurs à proximité d'une source d'eau et ne les mouillez pas.
- Ne bloquez pas les ouvertures des haut-parleurs. N'enfoncez jamais d'objets dans les ouvertures ou les fentes des haut-parleurs du fait du risque d'électrocution ou d'incendie et laissez un espace suffisant autour des haut-parleurs pour assurer une ventilation correcte.
- Ne les installez pas à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un poêle ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche secteur polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. La broche la plus large est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise, consultez un électricien pour la remplacer.
- Ne branchez les haut-parleurs que sur la prise de sortie audio de faible niveau de l'ordinateur ou d'un périphérique audio.

- Evitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des prises, des socles de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Pour une meilleure protection contre la foudre, débranchez les haut-parleurs de la prise électrique et mettez l'ordinateur hors tension en cas d'orage.
- Débranchez cet appareil si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé (par exemple, au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise), ou si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.
- Les haut-parleurs doivent être déconnectés de l'alimentation secteur en plaçant le commutateur d'alimentation/repos en position fermée et en débranchant leur cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Vérifiez que l'équipement est installé à proximité d'une prise secteur non obstruée.
- Veuillez ne placer aucune flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.


#### ATTENTION:

POUR REDUIRE LE RISQUE DU FEU OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE ET A L'HUMIDITE. Vous venez d'acheter le système de haut-parleurs Logitech X-530 et nous vous en félicitons. Ces haut-parleurs sont rapides à installer, faciles à utiliser et produisent un son de qualité supérieure. Pour découvrir d'autres produits Logitech ou pour poser des questions relatives à vos haut-parleurs X-530, visitez notre site Web à l'adresse www.logitech.com,

- 1. Subwoofer (caisson de basses)
- Haut-parleur arrière droit

   prise noire
- Haut-parleur arrière gauche — prise iaune
- Câble d'entrée audio pour PC
   prises verte, noire et orange
- 5. Haut-parleur avant droit
- connecteur d-sub
- 6. Câble d'alimentation
- 7. Haut-parleur avant central prise rouge
- 8. Haut-parleur avant gauche

   prise blanche
- 9. Volume du subwoofer



#### Installation des haut-parleurs Logitech® X-530

Important: pour votre propre sécurité, installez le système avant de le brancher sur une source d'alimentation électrique.

1. Avant de fixer les câbles au subwoofer, placez les deux haut-parleurs satellites avant de chaque côté de l'écran de votre ordinateur en conservant entre eux la même distance que celle qui les sépare de vous. Orientez-les face à vous. Le haut-parleur avant droit est le centre de contrôle de votre système; placez-le de manière à l'atteindre facilement. Placez les haut-parleurs satellites arrière gauche et droit derrière vous, en conservant entre eux la même distance que celle qui sépare les haut-parleurs avant. Posez le haut-parleur de canal central en haut du moniteur ou sur le bureau, entre le moniteur et le clavier. Placez les haut-parleurs arrière centraux derrière vous. Selon l'emplacement des haut-parleurs, réglez le socle pour diriger le son vers vous.

Pour une meilleure qualité audio, placez le subwoofer sur le sol, sous votre bureau. Assurez-vous que la ventilation soit suffisante. Veillez à laisser un espace de 15 cm minimum autour du subwoofer pour qu'il soit suffisamment ventilé.

- Insérez la prise colorée de chacun des haut-parleurs satellites dans les prises correspondantes, situées à l'arrière du subwoofer. Branchez la prise d-sub du haut-parleur avant droit sur le subwoofer, comme indiqué sur la page précédente. Alignez correctement les broches avant d'insérer la prise, puis vissez complètement le connecteur.
- 3. A. Si vous avez un PC et une:
  - Carte son à 6, 7 et 8 canaux (5.1, 6.1 et 7.1): connectez les trois prises couleur du câble d'entrée audio aux trois prises jacks codées par couleur de la carte son.
    - 1. Si les prises jacks de votre carte son ne sont pas codées par couleur, branchez l'entrée audio comme suit:
    - vert vers l'avant gauche ou droit (ou le #1)
    - noir vers l'arrière gauche ou droit (ou le #2)
    - orange vers le centre/le sub (ou le #3)
  - Carte son 4 canaux: connectez la prise verte du câble d'entrée audio à la prise avant de la carte son et la prise noire à la prise arrière. N'utilisez pas la prise orange.
  - Carte son 2 canaux: connectez la prise verte du câble d'entrée audio à la prise de «sortie» de la carte son. N'utilisez pas les prises noire ou orange. Avec une carte son 2 canaux, les haut-parleurs arrière n'émettent aucun son.
  - B. Si vous avez une console pour jeux vidéos (PlayStation®, PlayStation®2, Xbox™ ou GameCube®):
    - Connectez les prises verte, noire et orange du câble d'entrée audio aux trois mini-prises stéréo de l'adaptateur pour jeux vidéos.
    - Connectez les câbles audio RCA rouge et blanc de votre console de jeux vidéos aux prises audio RCA de l'adaptateur pour jeux vidéos.
- 4. Branchez le câble d'alimentation du subwoofer dans la prise électrique.



#### Utilisation des haut-parleurs Logitech® X-530

Accédez à ces commandes sur le haut-parleur avant droit:

#### Alimentation/veille

Permet d'alterner entre les modes Alimentation et Veille.

#### Volume du système

Permet de régler le volume global du système.

#### Prise pour casque

Si vous utilisez un casque avec le système X-530, le son des haut-parleurs est automatiquement coupé pour une écoute personnelle. Le volume des haut-parleur est contrôlé par la carte son de l'ordinateur.

#### Dolby® Digital

Les haut-parleurs X-530 prennent en charge le son Dolby<sup>®</sup> Digital sur votre PC si votre carte son 6 canaux ou plus ou votre logiciel DVD per vent décoder les piste de son Dolby<sup>®</sup> Digital.

#### Volume du subwoofer

Situé sur le subwoofer. Permet de réaler le volume du subwoofer (niveau des graves).

#### Fixation des haut-parleurs au mur

Les haut-parleurs satellites Logitech X-530 peuvent s'accrocher au mur. Indinez le socle dans la position requise, et utilisez l'encoche pour suspendre le haut-parleur au points d'ancrage muraux appropriés.



Encoche

#### Caractéristiques techniques

· Puissance RMS totale: 70,1 Watts

Subwoofer: 25 watts RMS en 4 ohms à 100 Hz et 10 % de distorsion harmonique totale (THD)

Haut-parleur satellites: 45,1 Watts RMS (2x7,4 watts à l'avant; 15,5 au centre; 2x7,4 watts à l'arrière) en 4 ohms à 1 kHz et 10 % THD (distorsion harmonique totale)

- Puissance de crête totale: 140 Watts à <10% THD.</li>
- THD du système: supérieure à 0,07% THD avant l'écrêtage
- Rapport signal/bruit: >99 db
- Réponse en fréquence: 40 Hz 20 kHz
- Taille du transducteur: satellites de 5 cm, transducteur de pression de 13,4 cm
- · Dimensions des haut-parleurs:

Haut-parleurs satellites: (H) 20,3" x (W) 6,3" x (D) 7,6" Haut-parleurs central: (H) 6,3" x (W) 20,3" x (D) 7,6" Subwoofer: (H) 29,2" x (W) 15,2" x (D) 23,5"

#### Garantie limitée

Logitech certifie que les produits matériels correspondant à cette documentation sont exempts de tout défaut de fabrication et sont garantis pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. La garantie Logitech est limitée à l'acheteur initial et ne peut faire l'objet d'un transfert. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier d'un pays à un autre.

Recous. En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Logitech et votre recours exclusif consisteront, au choix de Logitech, à: (a) réparer ou remplacer le matériel, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'une copie du justificatif d'achat, ou (b) rembourser le prix d'achat. Tout matériel et membles sera garanti jusqu'à échéance de la garantie d'origine ou pour une durée de trente (30) jours, selon la période la plus longue. Ces recours sont nuls si la défaillance du matériel est due à un accident, à un mavais traitement ou à une utilisation inaporopriée.

Renonciation de garantie. Les garanties prévues dans cet accord remplacent toutes les autres garanties. Logitech ET SES FOURNISSEURS excluent expressément toutes autres garanties, y compris et sans que cette énumération soit limitative, toutes garanties implicites du caractère adéquat pour la commercialisation ou un usage particulier, ainsi que les garanties de respect des droits des tiers concernant le MATERIEL. Aucun distributeur, agent ou employé de Logitech n'est autorisé à effectuer des modifications, des extensions ou des ajouts dans cette garantie. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

Limites de responsabilité. Logitech ou ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables des coûts d'approvisionnement en produits ou services de remplacement, du manque à gagner, de la perte d'informations ou de données, ou de tout autre dommage particulier, indirect, consécutif ou accessoire découlant de la vente, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser un produit ou un service Logitech, mêmes il Logitech a été informé de l'éventualité de tels dommages. La responsabilité de Logitech ET DE SES FOURNISSEURS ne saurait en aucun cas dépasser le montant déboursé pour l'acquisition du produit ou du SERVICE LOCITECH LUI DONNANT IELL. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; il est donc possible que la limitation ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. Les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas en cas de dommages corportels lorsque la législation en vigueur requient cette responsabilité.

# Seguridad

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



#### **ATENCIÓN IRIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!**


- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones
- Haga caso de todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- Desconecte los altavoces del ordenador y de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza. Utilice sólo un paño seco.
- Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- Coloque los altavoces en un lugar seguro para evitar posibles caídas que pudieran ocasionar lesiones físicas o dañar el producto.
- Mantenga los altavoces aleiados del agua, no los sumeria en líquidos ni vierta ningún líquido sobre los altávoces
- No bloquee las aberturas de los altavoces ni introduzca ningún obieto en las ranuras u orificios de ventilación, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas. Procure siempre que hava suficiente espacio alrededor de los altavoces para garantizar una ventilación adecuada.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor. como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- · No anule, bajo ninguna circunstancia, las prestaciones de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La claviia ancha representa su seguridad. Si el enchufe súministrado no encaja en la toma de corriente, encarque a un electricista la sustitución de la toma de corriente antiqua.
- Litilice los altavoces conectándolos exclusivamente a la salida de audio de bajo nivel del ordenador o de un dispositivo de audio.

- Evite que el cable de alimentación quede. expuesto a pisadas o quede excesivamente doblado especialmente cerca de la claviia, puntos de conexión y el punto desde el que sale del dispositivo.
- Utilice únicamente adaptadores o accesorios específicamente recomendados por el fabricante.
- Como medida de seguridad durante tormentas con relámpagos, desenchufe los altavoces de la toma de corriente y apaque el ordenador.
- Desenchufe este dispositivo si no va a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados.
- El dispositivo requerirá servicio técnico en aquellos casos en los que haya sufrido algún desperfecto, como daños en el cable o en la claviia de alimentación, entrada en contacto con líquidos o introducción de obietos en el interior del dispositivo, exposición a lluvia o humedad excesiva, funcionamiento incorrecto o golpes o caídas.
- Solicite la realización de cualquier operación de mantenimiento y reparación a personal técnico cualificado.
- Los altavoces deben desconectarse de la toma de corriente mediante la colocación del conmutador poder/reserva en la posición off v la desconexión del cable de alimentación de los altavoces de la toma de CA
- Instale el equipo cerca de una toma de corriente. CA fácilmente accesible
- · No coloque sobre el aparato velas encendidas o cualquier otra fuente luminosa con llama al descubierto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR AL MÍNIMO EL RIESGO DEL FUEGO O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LLUVIA O HUMEDAD.

Gracias por la compra del sistema de altavoces X-530 de Logitech. Los altavoces X-530 son fáciles de instalar y de usar y producen un sonido de gran calidad. Para obtener más información sobre productos Logitech, o para consultas sobre los altavoces X-530, visite nuestra página Web: www.logitech.com.

- 1 Subwoofer
- 2. Altavoz posterior derecho — daviia negra
- 3. Altavoz posterior izquierdo daviia amarilla
- 4. Cable de entrada de audio al PC davijas verde, negra v naranja
- 5 Altavoz frontal derecho - conector D-Sub
- 6 Cable de alimentación
- 7 Altavoz frontal central daviia roia
- 8. Altavoz frontal izquierdo daviia blanca
- 9 Volumen del subwoofer.



#### Instalación de los altavoces Logitech® X-530

Importante: para su propia seguridad, conecte los diversos componentes del sistema antes de conectarlo a una fuente de alimentación

- 1. Antes de conectar los cables al subwoofer, coloque los dos altavoces satélite frontales uno a cada lado del monitor del ordenador y, aproximadamente, a la misma distancia entre ellos que respecto al ovente. Oriéntelos dirigidos al oyente. El altavoz frontal derecho es el centro de control del sistema, por lo que es importante colocarlo de manera que se pueda acceder a él con facilidad. Coloque los altavoces satélite posteriores izquierdo y derecho detrás del oyente y a la misma distancia entre ellos que los altavoces frontales. Coloque el altavoz del canal frontal central encima del monitor o en el escritorio, entre el monitor y el teclado. Coloque el altavoz central posterior justo detrás del ovente. Aiuste la orientación de los altavoces de modo que el sonido se dirija hacia el ovente.
  - Para obtener la meior calidad de sonido, coloque el subwoofer en el suelo debajo del escritorio. Aseqúrese de que existe ventilación sufficiente a su alrededor. Debe haber un espacio de unos 15 cm alrededor de todos los laterales para que la ventilación sea adecuada.
- 2. Introduzca las clavijas identificadas por colores de cada altavoz satélite en los conectores correspondientes de la parte posterior del subwoofer. Conecte la claviia D-Sub del altavoz frontal derecho al subwoofer, según se muestra en la página anterior. Alinee con cuidado las patillas antes de introducir la claviia, y apriete los tomillos.
- 3. A. Si tiene un PC y:
  - Una tarieta de sonido de 6.7 u 8 canales (5.1, 6.1 o 7.1): conecte las tres claviias de color del cable de entrada de audió a las correspondientes tomas de salida de la tárieta de sonido.
  - 1. Si las tomas de las tarjetas de sonido no están identificadas por colores, conecte la entrada de audio de este modo:
    - verde a frontal izquierdo/derecho (o #1)
    - negra a posterior izquierdo/derecho (o #2)
  - naranja a central/sub (o #3)
  - Una tarieta de sonido de 4 canales; conecte la claviia verde del cable de entrada de audio a la toma frontal de la tarjeta de sonido y la davija negra a la toma posterior de la tarjeta de sonido. No utilice la clavija naranja.
  - Una tarieta de sonido de 2 canales; conecte la claviia verde del cable de entrada de audio a la toma de salida de línea de la tarieta de sonido. No utilice las claviias narania o negra. Con sonido de dos canales, no oirá sonido por los altavoces posteriores.
  - B. Si tiene una consola de videoiuegos (PlavStation®, PlavStation®2, Xbox™ o GameCube®):
    - Conecte las davijas verde, negra y naranja del cable de entrada de audio a las tres mini-tomas estéreo del adaptador para videojuegos.
    - Conecte los cables de audio RCA roio v blanco de la consola de videojuegos a las tomas de audio RCA del adaptador para videojuegos.
- Conecte el cable de alimentación del subwoofer a una toma de corriente.



#### Disfrute de los altavoces X-530 de Logitech®

Puede acceder a estos controles en el altavoz frontal derecho:

#### Enciendo/modo de espera

Alterna entre el modo de encendido y el modo de espera.

Volumen del sistema

Aiusta el volumen de todo el sistema.

#### Toma de auriculares

Si se utilizan auriculares con el sistema X-530, los altavoces se silenciarán automáticamente para uso privado. La tarjeta de sonido del ordenador controla el volumen de los auriculares.

#### Dolby® Digital

Los altavoces X-530 admiten sonido Dolby® Digital en el PC si la tarieta de sonido de 6 canales, o más, o el software de DVD pueden descodificar una banda sonora con Dolby® Digital.

#### Volumen del subwoofer

Se encuentra en el subwoofer. Permite aiustar los niveles de volumen de subwoofer (nivel de graves).

#### Montaie en la pared

Los altavoces satélite X-530 pueden montarse en la pared. Gire la base del altavoz satélite para lograr la posición deseada y utilice la hendidura para colgar el altavoz con una sujeción adecuada.



#### **Especificaciones**

Potencia RMS total: 70.1 vatios

Subwoofer: 25 vatios reales (RMS) en 4 ohmios a 100 Hz con una distorsión armónica total (THD) del 10% Altayoces satélite: 45.1 vatios RMS (2 x 7.4 vatios frontales: 15.5 centrales: 2 x 7.4 vatios posteriores) en 4 ohmios a 1 kHz, con una distorsión armónica total del 10%

- Potencia de cresta total: 140 vatios con < 10% de distorsión armónica total (THD)</li>
- Distorsión armónica total del sistema (THD): distorsión armónica total meior del 0.07% antes de producirse dippina
- Relación señal/ruido: >99 dB
- Respuesta de frecuencia: 40 Hz 20 kHz
- Tamaño de transductor: transductor de subwoofer de presión de 13.4 cm y altavoces satélite de 5 cm
- Dimensiones de los altavoces:

Altavoces satélites: (H) 20.3" x (W) 6.3" x (D) 7.6" Altavoces central: (H) 6,3" x (W) 20,3" x (D) 7,6" Subwoofer: (H) 29,2" x (W) 15,2" x (D) 23,5"

## Sarantía

#### Garantía limitada

Logitech garantiza la ausencia de anomalías importantes en lo referente a los materiales y fabricación de todos los productos de hardware suministrados con este documento durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de adquisición del producto. La garantía limitada de Logitech es intransferible y protege exclusivamente al comprador original. Esta garantía otorga al usuario derechos legales específicos; puede que posea otros derechos que variarán de acuerdo con la legislación local.

Indemnización. La responsabilidad total de Logitech y la única indemnización a la que el usuario tendrá derecho en caso de incumplimiento de la garantía consistirá, a discreción de Logitech, en: (a) la reparación o sustitución del hardware, siempre y cuando éste se devuelva al punto de venta, o cualquier otro lugar que Logitech indique, junto con una copia del recibo de compra o (b) el reembolso del importe abonado. Los productos de hardware suministrados para reemplazar al producto original tendrán una garantía equivalente al periodo restante de la garantía original o a un periodo de treinta (30) días, prevaleciendo el periodo más largo. Estas disposiciones carecen de validez en aquellos casos en los que el hardware haya resultado dañado como consecuencia de un accidente o el uso indebido o incorrecto del producto.

RENUNCIA DE CARANTÍA. LAS CARANTÍAS DETALLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS CARANTÍAS. Logitech Y SUS PROVEEDORES rechazan expresamente el resto de garantías, incluidas, pero sin limitarse a, las garantías implicitas de comercialización y adecuación para un uso específico, y la garantía de no infracción de los derechos de terceros respecto al HARDWARE. Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech está autorizado a aplicar modificaciones, ampliaciones o adiciones a esta garantía. Dado que en algunas jurisdicciones no se permiten las limitaciones de duración de una garantía, puede que las restricciones expuestas amiba no le sean aplicables.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En ningún caso se podrá considerar a Logitech ni a sus proveedores responsables de ningún coste incurrido durante el abastecimiento o sustitución de productos o servicios, ni por la pérdida de beneficios, información ni datos, ni por ningún otro daño especial, indirecto, resultante o fortuito derivado en cualquier forma de la venta, el uso o la imposibilidad de uso de un producto o servicio de Logitech, incluso cuando se haya notificado a Logitech la posibilidad de tales daños. La responsabilidad de LOCITECH Y SUS PROVEEDORES se limitará, en todos los casos, al importe real abonado por los protos o SERVICOS EN CUESTÓN. Dado que en algunas jurisdicciones no se permiten las exclusiones o limitaciones de responsabilidad por daños resultantes o fortuitos, puede que las limitaciones expuestas arriba no le sean aplicables. Así, la limitación anterior carecerá de validez en el caso de lesiones personales, en las que y en la medida en la que la ley vigente exist at responsabilidad.



## www.logitech.com

©2005 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. PlayStation is the registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Dolby is a trademark of Dolby Laboratories. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2005 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. PlayStation est la marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc. Dolby est une marque de Dolby Laboratories. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

© 2005 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. PlayStation es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc. Dolby es una marca comercial de Dolby Laboratories. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.